



ACHTUNG!

Wichtiger Montagehinweis für die **Pro-Kits** Opel Astra Sports Tourer (E10-65-020-04-22, E10-65-020-05-22 und E10-65-020-06-22)

Zur Gewährleistung der Fahrzeughöhe, ist an der Hinterachse die untere Serienfederunterlage mit der beigefügten Gummischeibe (Stärke=8mm) zu unterlegen!

Weiterhin sind die Montagehinweise gemäß Werkstatthandbuch zu beachten.

